

MAAK KENNIS MET DE KOEKOEK VAN HELENAVEEN



Handleiding — zo stel je je koekoeksklok in

Welkom! Je Koekoek is een digitale koekoeksklok. Hij slaat elk heel uur (net zo vaak als het uur aangeeft) en één keer op het halve uur. Tijd en zomer-/wintertijd worden automatisch via internet ingesteld en **elke nacht opnieuw gesynchroniseerd**, zodat hij altijd op tijd blijft lopen. In deze handleiding lees je in een paar stappen hoe je hem aan de praat krijgt.

Snelstart met QR-codes

Scan met de camera van je telefoon. Werkt het scannen niet? Volg dan gewoon de 3 stappen hieronder.



1 · Zet de Koekoek aan

Stekker eruit als hij al zit, er (opnieuw) in en **wacht tot je de koekoek hoort** — dan is hij klaar voor instelling.



2 · Verbind met WiFi

Scan om verbinding te maken met het netwerk **Setup Koekoek**



3 · Open de instelpagina

Verbonden met Setup Koekoek?
Scan voor **http://10.0.0.1**
(netwerk staat 5 min aan)

Volgorde: zet eerst de Koekoek aan (stap 1), scan dan de middelste QR om met het *Setup Koekoek*-netwerk te verbinden. Pas daarna werkt de rechter QR naar de instelpagina.

Wat heb je nodig

- De Koekoek met voeding (USB).
- Je thuis-WiFi-netwerknnaam en het bijbehorende wachtwoord.
- Een telefoon, tablet of laptop om de instellingen te openen.

Uitgebreid: in 5 stappen ingesteld (geavanceerd)

1 Zet de Koekoek aan

Sluit de voeding aan. Bij het opstarten hoor je **1 keer de koekoek** — dat is normaal en betekent dat hij klaar is voor instelling.

2 Verbind met het netwerk "Setup Koekoek"

Pak je telefoon of laptop en ga naar de WiFi-instellingen. Kies het netwerk `Setup Koekoek` (dit netwerk heeft geen wachtwoord).

3 Open de instelpagina

Meestal opent de instelpagina vanzelf. Gebeurt dat niet? Open dan een browser en ga naar

`http://10.0.0.1`.

4 Kies je WiFi-netwerk

Selecteer onder "WiFi Netwerk" je eigen thuisnetwerk en vul het wachtwoord in. Tip: druk op "*Netwerken opnieuw scannen*" als je netwerk er nog niet bij staat.

5 Stel volume en actieve uren in

Schuif het volume naar de gewenste sterkte en kies vanaf welk uur tot welk uur de klok mag slaan (bijvoorbeeld 07:00 tot 22:00). Druk daarna op "**Stel klok in**". De Koekoek herstart, maakt verbinding met je WiFi — je hoort dan een kort **bevestigingsgeluid** — en zet automatisch de juiste tijd. Klaar!

Tip: Na elke keer aanzetten staat het netwerk `Setup Koekoek` **5 minuten** aan. Binnen die 5 minuten kun je verbinden en op `http://10.0.0.1` alles instellen. Daarna verdwijnt het netwerk vanzelf zodra de Koekoek met je WiFi verbonden is. Wil je later opnieuw iets aanpassen? Haal de stekker er even uit en weer in — je hebt dan weer 5 minuten.

De Koekoek dagelijks gebruiken

Hoe vaak slaat hij?

Tijdstip	Aantal koekoeks
Heel uur	Zo vaak als het uur (13:00 = 1×, 19:00 = 7×, 12-uursnotatie)
Half uur	1× (behalve op het einduur: dan geen halfuurslag meer)
Buiten de actieve uren	Stil — geen geluid

Voorbeeld: staat de klok op actief van 07:00 tot 22:00, dan is de 22:00-slag de laatste van de dag en blijft hij daarna stil tot 07:00.

Volume snel aanpassen

Druk **kort** op de **BOOT**-knop op het apparaat: het volume gaat een stap (10%) omhoog en je hoort **twee koekoeks** als test. Na 100% begint hij weer bij het laagste niveau (10%). De gekozen sterkte wordt bewaard en blijft ook na een herstart staan. Fijner instellen kan altijd via de instelpagina.

Instellingen wijzigen

Zet de Koekoek even uit en weer aan: het netwerk **Setup Koekoek** staat dan **5 minuten** aan. Verbind ermee en ga naar **<http://10.0.0.1>** (of scan de QR-code hiernaast). Volume en actieve uren pas je daar direct aan; een wijziging is meteen actief. Na 5 minuten schakelt het Setup-netwerk vanzelf uit zolang de Koekoek verbonden is — een volledige reset is hiervoor niet nodig.



Opnieuw instellen (reset)

Wil je een ander WiFi-netwerk instellen of helemaal opnieuw beginnen? Houd de **BOOT**-knop **2 seconden** ingedrukt. De WiFi-instellingen worden gewist en de Koekoek start opnieuw met het "Setup Koekoek"-netwerk. Begin daarna weer bij stap 2.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Ik zie "Setup Koekoek" niet	Het netwerk staat maar 5 minuten aan na het aanzetten. Zet de Koekoek even uit en weer aan en ververs de WiFi-lijst. Nog niets? Houd BOOT 2 sec. ingedrukt.
Instelpagina opent niet vanzelf	Open een browser en ga handmatig naar http://10.0.0.1 .
Hij verbindt niet met mijn WiFi	Controleer het wachtwoord. Hij werkt op gewone 2,4 GHz-netwerken. Reset met BOOT 2 sec. en probeer opnieuw.
Hij slaat niet	Controleer of de huidige tijd binnen de actieve uren valt en of het volume niet te laag staat.
Verkeerde tijd	De tijd komt via internet. Zorg dat hij met WiFi verbonden is; na verbinding wordt de tijd automatisch goedgezet. Hoor je bij het opstarten geen kort bevestigingsgeluid, dan is hij (nog) niet verbonden.

Let op: de Koekoek heeft internet (WiFi) nodig om de juiste tijd op te halen. Het koekoeksgeluid zelf staat op het apparaat en werkt ook zonder internet.